

各プリンターの用紙設定と給紙口

プリンター		用紙設定	給紙口	その他
EPSON	SC-PX7VII	Velvet Fine Art Paper	背面手差し(ファインアート)	
	SC-PX3V	Velvet Fine Art Paper	前面手差し(ファインアート)	
	SC-PX5VII	Velvet Fine Art Paper	前面手差し(ファインアート)	
	PX-5002	Velvet Fine Art Paper	リア手差し	
	SC-P5050G	Velvet Fine Art Paper	ロール、手差し給紙	
	SC-P7050G/9050G	Velvet Fine Art Paper	ロール、手差し給紙	
	PX-H10000	Velvet Fine Art Paper	ロール、手差し給紙	
	PX-H9000	Velvet Fine Art Paper	ロール、手差し給紙	
	PX-5V	Velvet Fine Art Paper	前面手差し(ファインアート)	
	PX-5600	Velvet Fine Art Paper	リア手差し	
CANON	PRO-10	マットフォトペーパー	後トレイか手差しトレイ	
		他社ファインアート紙1	手差しトレイ	
		キヤノン写真用紙・プレミアムマット	手差しトレイ	
	PRO-1000	ファインアート紙(高濃度)	手差しトレイ	
		プレミアムファインアート・スムーズ※	手差しトレイ	用紙サイズは余白25mmを選択する
		和紙	上トレイか手差しトレイ	
		マットフォトペーパー	上トレイか手差しトレイ	

※プレミアムファインアート・スムーズの用紙設定が表示されない場合は、「Media Configuration Tool」を使用して、用紙情報をプリンターとドライバーに追加する必要があります。下記URLよりダウンロードし、インストールしたのち用紙情報の追加をします。

Mac <https://cweb.canon.jp/drv-upd/bj4b/mac-pro-mct.html>

Win <https://ugp01.c-ij.com/ij/webmanual/MediaConfigurationTool/W/1.3/JP/MCT/Top.html>

インストール後、[システム環境設定]を開き、[プリンタとスキャナ]([プリントとスキャン])を選択し、プリンターリストからお使いの機種名を選び、[オプションとサプライ...]をクリックします。

[ユーティリティ]タブの[プリンタユーティリティを開く]をクリックします。ポップアップメニューから[用紙情報]を選択し[用紙情報更新]をクリックします。