

CANON TSS130Sでプリントする際のおすすめ印刷設定

紙名	紙厚	カラー管理	プロファイル	PC側用紙設定	プリンター側用紙設定	特殊設定	マッチング方法	給紙方法	プラテンギャップの数値	給紙のコツ	印刷品質	PC OS	プリンタードライバー
三極二層紙	0.18mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
楮薄口 白	0.16mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
楮薄口 生成	0.16mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
楮厚口 白	0.23mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
楮厚口 生成	0.23mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
楮二層紙	0.18mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
いんべ薄口	0.15mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
いんべ厚口	0.23mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
雲流薄口	0.13mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
竹和紙110g	0.25mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
竹和紙170g	0.35mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
竹和紙250g	0.5mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
群雲こうぞ晒	0.16mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
群雲こうぞ未晒	0.16mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	特になし	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
びざん生成中厚	0.48mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
びざん生成厚口	0.68mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
びざん純白中厚	0.48mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
びざん純白厚口	0.68mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
白峰はがき	0.46-0.50mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
プレミオ楮	0.35mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0
プレミオ雲流	0.31mm	プリンターによるカラー管理	—	写真	高品位専用紙	特になし	相対的な色域を保持	後ろトレイ	—	少し押す※	最高	mac os High Sierra 10.13.6	Canon_TSS100_series 2.0

出力時の使用アプリケーション:Photoshop

※給紙されるタイミングで紙を少し押すと、給紙されやすい場合があります。ただし無理矢理押し込むことはおやめください。また、プリンターで給紙可能な紙厚以上に厚い紙は、プリンターの故障を起こす原因になる場合があります。